

CŒUR RENOUELABLE ORGANIQUE SOIN ET ENTRETIEN

Bien que les produits de cœur organique renouvelable (COR) de Beaulieu^{MD} soient résistants, tous les couvre-planchers requièrent des soins pour paraître au mieux et de nombreux problèmes peuvent être évités avant qu'ils ne se produisent. Le type et la fréquence de la circulation sur votre couvre-plancher détermineront la fréquence de l'entretien nécessaire. Le type de couvre-plancher ainsi que sa couleur ont aussi leur importance quant à l'entretien nécessaire. Par exemple, les couvre-planchers de couleur unie font ressortir davantage les éraflures et les égratignures, la saleté et l'usure générale que les couvre-planchers multicolores à motifs. Bien entendu, le blanc et les couleurs pâles font ressortir les taches de manière plus prononcée que les couleurs plus foncées. C'est pourquoi les couvre-planchers blancs ou de couleur unie doivent recevoir une attention particulière au niveau de l'entretien préventif et des soins prodigués. Une sélection adéquate lors du choix du type et du style de couvre-plancher aidera à prévenir les problèmes d'entretien après la pose.

ENTRETIEN INITIAL

Une fois la pose terminée, nettoyez votre couvre-plancher avec un produit sans rinçage recommandé, vaporisé sur un chiffon microfibre ou un balai à laver en microfibre. Ne vaporisez pas directement sur le plancher.

ENTRETIEN RÉGULIER

- Balayez, passez l'aspirateur ou une vadrouille non traitée de façon régulière, car les saletés, abrasives ou non abrasives, peuvent endommager la surface de votre couvre-plancher. Si les particules ne sont pas régulièrement nettoyées, elles peuvent endommager le fini et la surface de votre couvre-plancher en laissant apparaître des rayures inesthétiques qui peuvent atténuer sa beauté. Utilisez uniquement un aspirateur à succion d'air. N'utilisez pas un aspirateur à barre de battage et assurez-vous que les roues de l'aspirateur n'endommagent pas le fini du couvre-plancher.
- Nettoyez le couvre-plancher à intervalles réguliers avec des produits de nettoyage à pH neutre conçus spécifiquement pour les planchers en composite de bois. La fréquence de nettoyage dépendra du flot de circulation sur votre couvre-plancher. Veuillez suivre à la lettre les instructions indiquées sur l'étiquette.
- Essuyez immédiatement les dégâts liquides ou les éclaboussures à l'aide d'un linge doux et absorbant. Utilisez un produit recommandé pour nettoyer tout résidu laissé par le dégât. Ne négligez pas les dégâts ou les éclaboussures, car s'ils demeurent longtemps sur votre couvre-plancher, ils peuvent l'endommager.
- Une vadrouille légèrement humide est tout indiquée pour un nettoyage localisé.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

- N'utilisez jamais de produits nettoyants conçus pour d'autres types de couvre-planchers tels que des produits pour le vinyle, la céramique, etc.
- Vous pouvez laver votre plancher avec une vadrouille légèrement mouillée, mais ne le submergez pas d'eau ou d'autres produits. Toute eau stagnante doit être rapidement enlevée.
- **N'utilisez pas** de vadrouilles à vapeur, de savons à base d'huile, de cire liquide ou en pâte ou tout autre nettoyant ménager contenant de l'huile de citron ou de tung, des produits de finis à plancher, des produits javellisants, du vinaigre, des vernis ou de l'ammoniaque. N'utilisez pas de produits qui pourraient laisser des résidus, car votre plancher pourrait devenir glissant ou collant tout en ayant une apparence terne. L'utilisation de ces produits pourrait endommager le couvre-plancher qui risque de se décolorer, de gonfler et de gondoler, annulant ainsi toute garantie.
- N'utilisez **jamais** de produits à base de poudre à récurer, de la laine d'acier ou de produits abrasifs.
- Fixez des patins à meubles qui ne tachent pas, des roulettes ou des coussinets de feutre sous les pieds des meubles pour éviter d'égratigner votre couvre-plancher. Assurez-vous de garder les coussinets de protection exempts de saletés abrasives; vérifiez-les de façon périodique et changez-les au besoin.

- Taillez les griffes et gardez les pattes de vos animaux de compagnie propres et libres de saleté.
- Utilisez un chariot ou des feuilles de contreplaqué lorsque vous déplacez des objets lourds.
- Lorsque vous déplacez des meubles lourds, ne les glissez pas sur votre couvre-plancher. Il vaut mieux les soulever complètement afin de préserver le couvre-plancher.
- Retirez les chaussures à talons aiguille ou endommagés avant de marcher sur le plancher.
- N'utilisez pas des carpettes ou des tapis dont l'endos est en caoutchouc solide ou en vinyle. Utilisez des carpettes et des tapis qui ne tachent pas.
- Veillez à ce que le taux d'humidité relative demeure normal entre 40 % et 70 %. Utilisez un humidificateur ou un déshumidificateur au besoin.

TABLEAU D'ÉLIMINATION DES TACHES

TYPE DE TACHE	MÉTHODE DE NETTOYAGE
Traces de caoutchouc, traces de semelles, saleté de l'extérieur, crayons de couleur, pastel gras	Brosser à sec mécaniquement avec par exemple, un tampon synthétique non rayant.
Fruits, baies, lait, bière, vin, thé, limonade	Essuyer immédiatement avec un chiffon absorbant ou si la tâche est déjà sèche avec un nettoyant adapté aux surfaces laminées puis finir avec un chiffon sec
Urine, sang	Nettoyer immédiatement avec un chiffon humide, si la tâche est sèche brosser à sec avec un tampon synthétique non rayant, nettoyer ce qui adhère avec un nettoyant adapté aux surfaces laminées, puis finir avec un chiffon à sec.
Vernis à ongle, cirage, vernis, huile, goudron, graisse, feutre, encre, encre de chine, rouge à lèvres, papier carbone, ruban de machine à écrire	Nettoyer avec un chiffon humecté de solvant par exemple : acétone, essence de vinaigre, dissolvant, ou diluant quelconque - dans tous les cas utilisez avec précaution et modération uniquement à l'endroit taché. Respecter les consignes de sécurité!
Chocolat, taches de graisse, huile de table	Avec un nettoyant adapté aux revêtements de sol laminés

Obligations du propriétaire

Le propriétaire doit prendre les mesures suivantes afin de maintenir l'étendue de la garantie et d'assurer une prise en charge rapide et facile :

- Garder cinq (5) planches du couvre-plancher laminé après la pose pour effectuer des essais.
- Conserver et être en mesure de présenter sur demande le reçu d'achat original ou tout autre document prouvant l'achat du produit.
- Conserver et être en mesure de présenter sur demande le reçu ou tout autre document prouvant la pose du produit.
- S'assurer que le couvre-plancher est posé conformément aux instructions de pose de Beaulieu^{MD}.
- Garder une liste des nettoyants utilisés pour l'entretien du couvre-plancher.

Veillez visiter notre site Internet à beaulieucanada.com afin d'obtenir la version la plus récente de ce document, car il est possible qu'il ait été révisé et mis à jour depuis l'impression de cette version.

Vous trouverez également les renseignements relatifs à la garantie et les instructions de pose sur notre site Internet à beaulieucanada.com, ou vous pouvez communiquer avec votre détaillant.